

Automação (Local e Remoto)

Bombas Gilbarco

F1+2222+ENTER+2+ENTER+1+ENTER+F2 (MODO REMOTO)

F1+2222+ENTER+2+ENTER+0+ENTER+F2 (MODO LOCAL)

Bombas Wayne

(MODO REMOTO)

1+911+ENTER+911+ENTER

1+ENTER+ENTER

#+1+ENTER+ENTER

0+ENTER+ENTER

#+3+ENTER+ENTER

(MODO LOCAL)

1+911+ENTER+911+ENTER

1+ENTER+ENTER

#+2+ENTER+ENTER

0+ENTER+ENTER

#+3+ENTER+ENTER

Bombas Stratema

P1+ENTER+2+ENTER+1+ENTER+P2 (MODO REMOTO)

P1+ENTER+2+ENTER+0+ENTER+P2 (MODO LOCAL)